COIN 1 A 10
1P LEFT B 8
2P LEFT A 4
COIN 2 B 10
1P RIGHT A 8
2P RIGHT B 4
SERVICE B 7
1P UP A 9
2P UP B 6
1P START A 5
1P DOWN A 11
2P DOWN B 9
2P START B 5
1P PUNCH A 7
2P PUNCH A 3
1P KICK A 6
2P KICK B 3
A 12
B 15

B 11 COIN COUNTER 1
B 12 COIN COUNTER 2

B 14 SYNC
B 13 BLUE
A 13 GREEN
A 14 RED

A 18 +5V
B 18
A 17
B 17 GND
A 16
B 16

A 2 SPEAKER OUT
B 2 SPEAKER OUT
B 1 +12V

— NOTES —
↑ : +5V
⊥ : GND
↑ : +12V
( ) : 36PIN CONNECTOR

Ⓣ : TANTALUM CAPACITOR
Ⓜ : MYLAR CAPACITOR
Ⓔ : ELECTROLYTIC CAPACITOR
NO MARK : CERAMIC CAPACITOR

N.C : NO CONNECTION
( ) : NOT USED

Konami	
DATE	19. NOV. 1984
	GX407 PCB 20021IA SCHEMATIC DIAGRAM
	100052A

YIE AR KUNG-FU